

5.3 TABULKA SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNALIZACE

	Stav	Světelná signalizace	Akustická signalizace
1	Načítání po zapnutí	Zelené světlo pulzuje	Delší akustický signál po zapnutí
2	Načítání dokončeno	Zelené světlo svítí	2x akustický signál
3	Zařízení není po zapnutí připojeno k síti WLAN	Oranžové světlo svítí	-
4	Připojování k síti WLAN	Oranžové světlo bliká	1x akustický signál
5	Připojeno k síti WLAN	Zelené světlo svítí	2x akustický signál
6	Reset Wifi připojení	Oranžové světlo bliká pomalu	1x akustický signál
7	Začátek úklidu (START)	Zelené/oranžové světlo svítí po zablikání	Startovací melodie
8	Pozastavení úklidu (PAUZA)	Modré/dvoubarevné světlo svítí po zablikání	-
9	Pokračování v úklidu	Zelené/oranžové světlo svítí po zablikání	Startovací melodie
10	Úklid dokončen	Zelené/oranžové světlo svítí po zablikání	2x akustický signál
11	Kapacita akumulátoru je příliš nízká a start nabíjení	Červené světlo svítí a poté bliká oranžové světlo	Melodie startu nabíjení
12	Začátek hledání nabíjecí stanice	Zelené světlo pomalu bliká	Melodie startu nabíjení
13	Přerušeno nabíjení	Zelené světlo svítí po zablikání	-
14	Start nabíjení na nabíjecí stanici	Zelené světlo pulzuje	2x akustický signál
15	Odeslání příkazu, když se zařízení nabíjí na nabíjecí stanici a kapacita akumulátoru je příliš nízká	Červené světlo problikne a svítí	2x akustický signál
16	Akumulátor je plně nabitý	Zelené/oranžové světlo svítí	-
17	Vyjmutí zásobníku na nečistoty	Červené světlo bliká rychle	1x akustický signál
18	Umístění zásobníku na nečistoty do vysavače	Červené světlo bliká rychle a zelené/oranžové světlo svítí	1x akustický signál
19	Vytváření nové mapy	Zelené/oranžové světlo svítí a poté bliká	1x akustický signál
20	Vypínání	Červené světlo rychlé bliká a po vypnutí zhasne	-

	Stav	Světelná signalizace	Akustická signalizace
21	Začátek upgradu firmwaru	Zelené/oranžové světlo bliká rychle	1x akustický signál
22	Upgradování firmwaru selhalo	Červené světlo rychle bliká	Delší akustický signál (cca 1,5 sekundy)
23	Upgradování firmwaru dokončeno	Zelené/oranžové světlo svítí a poté rychle bliká	2x akustický signál
24	Lokalizování vysavače (nalezeno)	Zelené/oranžové světlo svítí a poté zabliká	Melodie lokalizování

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Signalizace	Příčina	Řešení
Chyba zásobníku na nečistoty	Červené světlo pomalu bliká a ozve se akustický signál	Nesprávně umístěný nebo chybějící zásobník na nečistoty	Umístěte správně zásobník na nečistoty
Zásobník na nečistoty je plný	Ozve se 5x akustický signál	Zásobník na nečistoty je plný nebo filtry jsou příliš znečištěné	Vyčistěte zásobník na nečistoty a vyčistěte/ vyměňte filtry
Chyba laserových senzorů	Červené světlo pomalu bliká a ozve se 4x akustický signál	Laserové senzory jsou zakryté nebo je vysavač umístěn v příliš uzavřeném prostoru	Zkontrolujte laserové senzory a umístěte vysavač do volného prostoru
Chyba spuštění vysavače	Červené světlo bliká a ozve se 2x akustický signál	Vysavač je zvednutý nebo vypnutý	Umístěte vysavač na podlahu a zapněte ho
Chyba senzoru proti pádu ze schodů	Červené světlo bliká pomalu a ozve se 3x akustický signál	Senzory proti pádu ze schodů jsou zakryté/ znečištěné nebo je vysavač umístěn příliš vysoko	Zkontrolujte a vyčistěte senzory proti pádu ze schodů a umístěte vysavač na podlahu

Problém	Signalizace	Příčina	Řešení
Chyba IR senzorů	Červené světlo bliká pomalu a ozve se 2x akustický signál	Ochranné sklíčko IR senzorů je zakryté nebo znečištěné	Zkontrolujte a vyčistěte ochranné sklíčko IR senzorů
Chyba předního nárazníku	Červené světlo svítí a ozve se 4x akustický signál	Přední nárazník je zablokovaný	Zkontrolujte přední nárazník a odstraňte příčinu zablokování
Chyba předního kolečka	Červené světlo svítí a ozve se akustický signál	Přední kolečko je znečištěné nebo zaseknuté	Zkontrolujte a vyčistěte přední kolečko
Chyba postranních kartáčků	Červené světlo svítí a ozve se 2x akustický signál	Postranní kartáčky jsou znečištěné nebo zaseknuté	Zkontrolujte a vyčistěte postranní kartáčky
Chyba hlavního kartáče	Červené světlo svítí a ozve se 3x akustický signál	Hlavní kartáč je znečištěný nebo zaseknutý	Zkontrolujte a vyčistěte hlavní kartáč
Chyba pohybu vysavače	Červené světlo svítí a ozve se 4x akustický signál	Vysavač je zaseknutý a nemá možnost pohybu	Zkontrolujte, zda není vysavač zaseknutý (např. mezi nábytkem)
Chyba sklonu	Červené světlo svítí a ozve se 5x akustický signál	Vysavač je v příliš velkém sklonu	Umístěte vysavač na rovnou podlahu
Chyba nabíjecí stanice	Červené světlo svítí a ozve se 3x akustický signál	Nabíjecí stanice nebyla nalezena nebo není připojena k el. síti	Zkontrolujte vysavač a správné připojení nabíjecí stanice k el. síti
Nedostatečná kapacita akumulátoru	Červené světlo svítí a ozve se akustický signál	Kapacita akumulátoru je příliš nízká a vysavač není na nabíjecí stanici	Umístěte vysavač na nabíjecí stanici a nechte dostatečně nabít akumulátor
Chyba ventilátoru	Červené světlo svítí a ozve se 5x akustický signál	Ventilátor je zaseknutý	Zkontrolujte a uvolněte ventilátor
Neznámá chyba	Červené světlo svítí a ozve se delší akustický signál (cca 1,5 sekundy)	Neznámá příčina problému	Restartujte vysavač